



E&E AIR 導入後、温度管理の細かな設定はどこで行うのですか？



導入時に、各部屋の使用状況、行動パターン、ご要望等、綿密に聞き取りお打ち合わせを行い、システムの設定を決定します。

導入後、さらに体感温度とのギャップがあれば、都度微調整を行います。現場においても空調機のオン・オフ、冷房・暖房の切替、温度設定、調整など可能です。システムの調整に不慣れな場合や不安がある場合は無料スマートフォンアプリのLINE（ライン）を通じてリアルタイムにサポートを行います。



温度が設定されると後は自動で室内温度を保ってくれるのですか？



はい。その空調機のおかれる環境に応じて自動的に快適な設定温度を保ちます。



たとえば、一時的に建物の換気などを行って、暑くなったり寒くなったりした場合は、手動で調整が必要ですか？



いいえ。E&E AIR システムが自動的に感知し、部屋の温度を設定温度に戻すように空調機が自動で稼働します。



暖房や冷房の切り替えは自動ですか？



いいえ。外気温の変化を見極めながら、また、現場でのご要望をうかがいながら、現場か弊社にてシステムの切り替え設定をすみやかにを行います。



冷房や暖房が必要のない外気温が適温な場合、どのようにシステムは稼働するのですか？



外気温、建物内温度が適温な場合、システム冷暖房から送風などに切り替わり電力のムダをなくします。



建物内の1か所だけ、時間指定で設定温度を変えることが可能ですか？



はい。可能です。「●時から●時まで〇℃」のように自動でのイレギュラーな対応も可能です。都度ご要望としてご連絡ください。



建物内で使用しない1部屋または複数の部屋だけをオフにできますか？



はいできます。



本当に快適なまま、節電できますか？



はい。多くの実績があります。

1台1台の空調機のおかれている建物環境によって快適な設定温度が選択されると共に、常に体感温度とも調整しつつ自動で稼働されていきますので、快適さを追求する結果、ムダな稼働がなくなり節電へと繋がります。

システム導入後の実績など、ご質問がありましたら、どうぞご連絡ください。