

2022年4月～ 白ナンバーも飲酒検査を義務化

2022年10月～ アルコールチェッカーでの検査義務化



## アルコールチェック義務化の準備はお済みですか？

2022年の道路交通法改正により、安全運転管理者選任事業所に対して、  
運転前後のアルコールチェックが義務化されます。

乗用車であれば5台以上、  
もしくは、乗車定員11名以上の車両を1台以上保有する事業者が  
対象となります。

アルコールチェック義務化に関する道路交通法改正は、下記の通り段階的に施行

2022年4月  運転前後の目視による酒気帯び確認の実施  
アルコール測定結果を一年間保存

2022年10月  **アルコール検知器を使用した酒気帯び確認の実施**  
アルコール検知器を常時有効に所持すること



株式会社 **オープル** TEL 072-948-8300  
〒581-0003 大阪府八尾市本町2-8-3

# 道路交通法改正の内容

「道路交通法施行規則第 9 条の 10（安全運転管理者の業務）について」  
2022 年 4 月 1 日に施行 2022 年 10 月 1 日に施行

## 2022 年 4 月 1 日施行の改正内容

- ☑ 運転の前後に、運転者に対して目視等で酒気帯びの有無の確認すること。
- ☑ 酒気帯び確認の記録をデジタルデータや日誌等で 1 年間保存すること。

記 録 内 容	アルコールチェック実施者名
	運転者
	運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号など
	アルコールチェック実施日
	アルコールチェック実施の方法
	酒気帯び運転の有無
	指示事項 その他、必要な事項

## 2022 年 10 月 1 日施行の改正内容

- ☑ 運転の前後に、運転者に対して**アルコール検知器**を使用して酒気帯びの有無の確認すること  
※2022 年 10 月からは目視での確認は NG に
- ☑ 正常に機能する**アルコール検知器**を常時有効に保持すること

## 自動車を使用する事業者は安全運転管理者の選任が必須です

### 安全運転管理者の選任

定員 11 人以上の自動車を 1 台以上使用している事務所、  
その他の自動車を 5 台以上（自動二輪車 1 台は 0.5 台で計算）使用している事業所は、  
自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法例の遵守や交通事故の防止を図らなければならない

### 副安全運転管理者の選任

20 台以上の自動車を使用している事業所（20 台以上 20 台ごとに 1 人）  
自動車運転代行業については、10 台以上 10 台ごとに 1 人  
上記の条件のいずれかに該当する場合には**副安全運転管理者**を選任する必要

詳細は都道府県警察のホームページをご覧ください

## BL シリーズ アルコールチェッカー比較表

		アルコール チェッカー ポータブル  <b>BL-01</b> 	アルコール チェッカー ポータブル  <b>BL-06</b> 	アルコールチェッカー ハイブリッド  <b>BL-EX</b> 
使用方法		携帯型・単独	携帯型・単独	設置型・単独
他デバイス連携		×	スマートフォン	連動不要・クラウド管理
メモリーアウトプット		×	○	○
メモリー		×	100件 (本体のみ)	8GB (約2万件)
センサー種類		半導体	電気化学式	電気化学式
センサー寿命		1年もしくは2000回	1年もしくは2000回	1年もしくは10000回
アルコール測定範囲		0.000 ~ 0.400 mg /L	0.000 ~ 0.400 mg /L	0.000 ~ 0.400 mg /L
検知方法		パイプタイプ	パイプタイプ	吹きかけタイプ
測定時間		3 ~ 5秒	3 ~ 5秒	3 ~ 5秒
電源		Micro-USB(5V/1A 充電)	1800mAh3.7v 充電式 リチウムバッテリー	AC100V
機能	日時設定	○	○	○
	測定回数表示	○	○	○
	残寿命表示	×	○	○
	残日数表示	×	○	○
	その他		画像記録保存 (取得データ)	顔認証識別 サーモセンサーによる体温測定
製品サイズ		W40×H134×D33 mm	W32×H120×D32 mm	W200×H220×D88 mm
重量		約 89g(バッテリー含む)	約 113g(バッテリー含む)	約 1.2 kg(バッテリー含む)
管理方法		記録管理簿に記載(手書き・入力)	アプリ・クラウド	クラウド
付属品		<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書</li> <li>呼気パイプ5個</li> <li>充電用ケーブル</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書</li> <li>呼気パイプ A,B(各2個)</li> <li>充電用ケーブル</li> <li>ストラップ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書</li> <li>呼気パイプ5個</li> <li>AC電源ケーブル</li> </ul>



令和4年  
4月より

安全運転管理者による

運転者の運転前後のアルコールチェックが

「義務化」されました

ポータブルでシンプルな  
スタンダード設計  
使い方もシンプルに  
ワンボタンで使用でき  
手軽に検査可能です

ポータブルでシンプル設計

BL-01



企業の安全運転推奨や飲酒運転撲滅に!!!

# Alcohol Checker

アルコール検知器

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。



ポータブルタイプ

会社や自宅、出張先などでのチェック可能



パイプタイプ

専用の呼気パイプを差し込んで測定



デジタル表示

0.01mg単位でデジタル表示可能



連続検知

多人数でもリセットせずに検知可能

- 画面：2.0 インチディスプレイ
- 検出範囲：0.00 ~ 400mg/100ml
- 検出精度：± 10%(mg/100ml)
- 時間：起動待機 10 秒、呼気注入 5 秒、次検査待機 10 秒
- アラート：基準値を超えると、赤いライトが点灯し、ブザーが鳴ります。
- センサー寿命：使用開始から 12 ヶ月を超えるもしくは使用回数約 2,000 回の早い方
- 供給電源：3.7V / 200mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵
- インターフェース：Micro-USB (5V / 1A 充電)
- サイズ：134 x 40 x 33 mm
- 重量：約 89g [バッテリー含む]
- 付属品：呼気パイプ 5 個充電用ケーブル

お問合せ



株式会社 オープル

〒581-0003 大阪府八尾市本町2丁目8番3号

TEL 072-948-8300

FAX: 072-920-4168



① <https://www.ouple.com/>



e-mail: [order@ouple.com](mailto:order@ouple.com)

# 酒気帯び確認記録表

BL-01 使用の場合、手書きの記録表が必要となります

2022 年

## 酒気帯び確認記録表

株式会社オーブル

運転者名		運 転 前					運 転 後					確認欄	
車両番号等	確認日時	確認方法	検知器の使用	酒気帯び	指示事項 / その他	確認者	確認時間	確認方法	検知器の使用	酒気帯び	指示事項 / その他	確認者	安全運転管理者
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
氏名 車両	月 日 時 分	<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 対面 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ビデオ通話 [その他]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

# BL-06

# Alcohol Checker Portable

## アルコールチェッカーポータブル



### クラウド管理

データがクラウドで管理され、検査記録が管理者PCで確認できる。



### スマホアプリと連動 (Bluetooth接続)

検査時のデータ+顔写真が残るので、「なりすまし防止」にもなります。





Download on the App Store



ANDROID APP ON Google play



### 画像記録保存 (取得データ)

- ・検査時の顔写真
- ・検査したデバイス番号
- ・検査日時
- ・検査値

### 第三者検査機関での試験実施済み

- ・直線性試験
- ・繰り返し性試験
- ・干渉ガス影響



### ポータブルタイプ

外出先でも検査ができ、お手持ちのスマホに記録を残せる。



### パイプタイプ

専用の呼気パイプを差し込んで測定



### デジタル表示

0.01mg単位でデジタル表示可能



### 連続検知

多人数でもリセットせずに検知可能



### 詳細検知タイプ

正確なデータを検知し、エラーを防ぎます。



### 充電式バッテリー

リチウムイオンバッテリー搭載

検知方式	電気化学式センサー
品番	BL-06
形態	ハンディ型
表示方式	1.3インチ液晶ディスプレイ
バッテリー	1,800mAh 3.7V充電式リチウムバッテリー
外形寸法	120 mm × 32 mm × 32 mm
重量	113g
センサー寿命	10,000回もしくは6ヶ月の早い方
付属品	呼気パイプ 2種類 各2個、充電ケーブル
JAN	4582597550541

### お得なオプションサービス

- クラウドサービスパック
  - センサーメンテナンス+クラウド管理費用
  - ※初年度は無料。購入より1年後から年次請求。
  - ※メンテナンス期間中は、代替機をご提供。



# BL-EX Alcohol Checker Hybrid

アルコールチェッカーハイブリッド



## クラウド管理

データがクラウドで管理され、検査記録が管理者PCで確認できる。



## 顔認証識別

スタッフ登録をすることで、誰がいつ検査をしたのかが一覧表で確認できる



## サーモセンサーで体表面温度測定機能

アルコール値だけでなく、その日の体調管理の一助にも



## タブレットタイプ

会社などでチェック可能



## 連続検知

多人数でもリセットせずに検知可能



## 吹きかけタイプ

息を吹きかけるだけで簡単に測定可能

## 第三者検査機関での試験実施済み

- ・直線性試験
- ・繰り返し性試験
- ・干渉ガス影響



検知方式	電気化学式センサー
品番	BL-EX
形態	据え置き型
表示方式	8.0インチ液晶ディスプレイ
電源	AC 100V
外形寸法	200 mm × 220 mm × 88 mm
重量	約1.488g
センサー寿命	10,000回もしくは6ヶ月の早い方
付属品	呼気パイプ 5個、AC電源ケーブル
JAN	4582597550558

## お得なオプションサービス

### ■クラウドサービスパック

センサーメンテナンス＋クラウド管理費用

※初年度は無料。購入より1年後から年次請求。

※メンテナンス期間中は、代替機をご提供。

- ⚠ BLシリーズによる検査値は飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
- ⚠ 取扱説明書をよくお読みになって、適切な環境、適切なお使用方法でご使用ください。
- ⚠ センサーは、使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。使用期限を目処に、メーカーによるセンサー交換及びメンテナンス校正が必要になります。
- ⚠ アルコール検知器に関するご理解  
BLシリーズに搭載しているセンサーは非常に高感度なため、お酒(アルコール飲料)以外にも反応する場合があります。また、飲酒されていない場合でも、下記の場合に「BLシリーズ」が反応する場合があります。ご注意ください。

#### 喫煙

一酸化炭素や水素に反応する場合があります。

#### 洗口剤・義歯安定剤

アルコール(エタノール)成分を含んでいる場合反応します。

#### 薬の服用

常用の薬によって反応する場合があります。

#### 口臭の強い方

口臭成分に含まれる硫化水素やメチルメルカプタン等の可燃ガスにより反応する場合があります。

#### 体質

呼気に含まれるアセトンや水素が多い方は、反応しやすい場合があります。

#### 連続測定時

使用状況や環境により異なりますが、飲酒した人の測定直後に測った場合、本体内部にアルコール分が残留しているケースもあります。

#### 飲食物

アルコール成分を含んだ料理や発酵食品の他、栄養ドリンクやアルコール種の甘味料(アスパルテーム等)を含む清涼飲料水などに反応する場合があります。

## お問合せ



株式会社 **オーブル**

〒581-0003 大阪府八尾市本町2丁目8番3号

TEL:072-948-8300 FAX:072-920-4168

URL <https://ouple.com/sales/> e-mail : [order@ouple.com](mailto:order@ouple.com)

